

Installationsguide MailCredit

1. Ladda ned programvaran MailCredit från www.francotyp.se/FAQ
2. Installera MailCredit.
3. Installera USB-adaptorn genom att följa de medskickade instruktionerna.
4. Starta om datorn.
5. Koppla samman den seriella kabeln med USB-adaptorn och koppla in USB-adaptorn i datorn.
6. Windows kommer nu att installera drivrutiner för adaptorn.
7. Starta om datorn.
8. Starta MailCredit, en ballongruta kommer att visas i nedre högra hörnet som visar att datorn nu är sammankopplad med frankeringsmaskinen.
9. Installationen är nu färdig.
10. Ställ in frankeringsmaskinen på att använda MailCredit, instruktioner för detta hittas i respektive manual.

Vid eventuella problem eller frågor, kontakta FP Service på:

T: **010 – 484 30 00**

E: info@francotyp.se